

# DC 用 SUP ポンプ

## 製品の特徴

- ・2段階の高速高圧インフレーション。
- ・ドロップステッチファブリックのインフレーションに最適。
- ・バッテリー直結用ワニ口クリップ付きコード付属
- ・迅速にインフレーション（デフレーション）できる大きな空気流量
- ・最大 20PSI までの、幅広い圧力のセットが可能

## 重要

- \*DC12 ボルトでご使用ください。
- \*このポンプは、ハイプレッシャーバルブ付きの高圧な SUP やボートを膨らませることができますが、車両などのタイヤへの使用や、連続しての使用には適しません。
- \***オーバーヒートやポンプ本体のダメージに繋がるため、15分以上の連続使用はしないでください。**  
(長時間の使用は避け、15分使ったら10分止めるようにしてください。)

## 注意



濡れた場所での使用や水にさらしての使用は感電の恐れがあるのでおやめください。  
保管の際には、涼しく乾燥した場所を選び、高温や湿気を避けてください。

## 警告



- ・分解したり修理しようとししないでください。
- ・大人の監督なしで子供に使用させないでください。
- ・作動中は、砂や砂利、その他のごみを吸気口から吸い込まないように注意してください。
- ・本来の目的以外に使用しないでください。
- ・推奨品以外のアタッチメントは故障の原因となりますので、使用しないでください。
- ・作動中は、決して離れないでください。
- ・電源コードを排気口付近や本体の熱を持った部分から離してお使いください。
- ・止める際にはスイッチをオフにして、電源コードをアダプターやプラグから抜いてください。
- ・作動中は排気口付近のホースが熱くなるので、手を触れないでください。

## 使用方法

電源コードプラグを DC12V のカーシガレットソケットに差し込むか、  
付属のコードをカーバッテリーに取り付けてつないでください。

### 空気を入れる時は：

- ①ポンプ本体の INFLATE ポートにホースを繋ぎ、圧力設定ノブを製品の推奨圧力に設定して、ホースの反対側を、バルブに繋がります。
- ②" ON" ボタンを押すとインフレーションが始まります。  
設定した圧力に達すると、ポンプは自動停止します。
- ③自動停止したらバルブからホースを外しキャップをしっかり締めてください。
- ④圧力設定ノブを" 0" の位置に戻してください。

\*自動停止した際、設定圧力に達していなかったり、もっと空気を入れたい場合は  
再度圧力設定をして、インフレート手順を繰り返してください。

### 空気を抜く時は：

- ①ポンプの DEFLATE ポートにホースを繋ぎ、ホースの反対側をバルブにしっかり繋がります。
- ②設定圧力を" 1" にして" ON" ボタンを押すとデフレーションが始まります。
- ③空気を抜き終わったら" OFF" ボタン押し、バルブからホースを外してキャップをしっかり閉めます。
- ④圧力設定ノブを" 0" の位置に戻してください。



**動作中はポンプから離れないで下さい。排気終了の際には" OFF" ボタンを押す必要があります**

- \*吸気中、排気中のいずれも" OFF" ボタンを押して止めることができます。  
再開する時は" ON" ボタンを押してください。
- ポンプを使用しない時には、圧力設定ノブは" 0" の位置にしておいてください。

**STAR** CORP.

株式会社スター商事

〒116-0014 東京都荒川区東日暮里4-5-16

WS事業部 Tel : 03-5604-5001

Tel : 03-3805-2651(代) Fax : 03-3891-7042

URL <https://www.star-corp.co.jp>

E-mail : [info@star-corp.co.jp](mailto:info@star-corp.co.jp)